

Ausschreibungstexte über "Sirados-Baudaten" importieren

Wenn Sie das Programm "SIRADOS-Baudaten" erworben haben können Sie von dort Positions-
Texte importieren. Alternativ können Sie die Texte auch online importieren :

[Sirados-Online](#)

Öffnen Sie dazu das Programm "SIRADOS-Baudaten" auf Ihrem Computer und wählen Sie die
gewünschte Position aus.

Über das grüne Kreuz  können Sie die Position direkt oben links in das schwarze Feld
ziehen.

Alternativ können Sie die Position als GAEB XML in die Zwischenablage kopieren  und
danach über unsere Funktion  **Zwischenablage** importieren.

Nachdem alle Positionen ausgewählt sind können die mit einem Haken ☒ markierten Positionen
durch die Funktion  **Übernehmen** hinter der markierten Zeile im LV eingefügt werden.

Die Grafiken werden von Sirados leider nicht übergeben.

Für die problemlose Übergabe der Texte sind folgende Einstellungen in SIRADOS-Baudaten
erforderlich.

Einstellungen für die Datenausgabe

☒ Exportformat

Positionen

Format

GAEB XML 3.2



Datenaustauschphase

Austauschphase D82



Format der Langtexte innerhalb von GAEB XML

Unformatiert (HTML)



Hierarchiestruktur

Keine Hierarchie



☒ Bietertextergänzungen ausgeben

☒ Hinweistexte ausgeben

Elemente

GAEB XML exportiert Elemente im Format GAEB XML 3.3 X50 inkl. aller enthaltenen Teilleistungen. Das Format MDI gibt die Teilleistungen der Elemente als Kurztexte aus. Alle anderen Datenformate bilden die Teilleistungen nicht ab und wandeln Elemente in Leistungspositionen.

☐ Datenaustausch über Exporttool

Das Exporttool startet automatisch bei der Datenausgabe und ermöglicht einen Export mit speziellen Formateinstellungen.

Übernehmen